

NetSpring製品	環境	HeartBleed 問題(*1)	CCS Injection 問題(*2)	影響 バージョン	注意事項(影響範囲)	対応
FERECシリーズ	FEREC520/720共通	影響なし	影響あり	全バージョン	認証サーバの接続にLDAPS使用時	v2.4.6で対応
AXIOLEシリーズ	アプライアンス・AXIOLE-i共通	影響なし	影響あり	全バージョン	<ul style="list-style-type: none"> 外部認証サーバ連携にLDAPS使用時 SMTPサーバへの接続にSTARTTLSまたはSSL/TLS使用時 証明書失効リスト(CRL)の取得設定でHTTPS使用時 	v1.12.3で対応
SSOcubeシリーズ	アプライアンス・SSOcube-i共通	影響なし	影響あり	V1.2のみ	SMTPサーバへの接続にSTARTTLS またはSSL/TLS使用時	パッチ提供 (個別対応)
SmartSignOn for FEREC	iOS版	iOSに依存	iOSに依存	-	SSL使用時	なし
	Android版	OSに依存	OSに依存	-	SSL使用時	

(*1):OpenSSL脆弱性「CVE-2014-0160」

(*2):OpenSSL脆弱性「CVE-2014-0224」CCS(Change Cipher Spec) Injection問題

